




KRÓLIK
BUDZIK/LAMPKA
NOCNA LED RGB
INSTRUKCJA OBSŁUGI





ECO LIGHT Sp. z o.o.

ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland

Made in P.R.C.

UWAGA! RYZYKO ZADŁAWIENIA

Małe części. Nie dla dzieci poniżej 10 roku życia.

To nie jest zabawka.

WARNING! CHOKING HAZARD

Small parts. Not for children under 10 years of age.


This is not a toy.



RoHS



Królik Budzik/Lampka Nocna LED RGB





Bateria i zasilanie

Produkt wymaga stałego zasilania!

Używaj ładowarki DC5V  1A lub portu USB w komputerze do zasilania produktu.

Bateria CR2032 służy tylko i wyłącznie do podtrzymania pamięci (godzina, data itd.)

Gniazdo zasilania micro USB



Kabel
USB - micro USB
(w zestawie)



Funkcje

Włączanie/wyłączanie

Produkt wymaga stałego zasilania!

Wciśnij  z tyłu, aby włączyć/zmienić barwę światła.

Przytrzymaj , aby wyłączyć światło.

Użyj  i , aby zmienić jasność.

Ustawianie godziny

Wciśnij  i za pomocą  i  ustaw kolejno: rok, miesiąc, dzień, tryb 12/24h, godzinę, minuty, jasność wyświetlacza (L1-3).

Wciśnij , aby zatwierdzić wybór

Data

Przytrzymaj , aby wyświetlić datę (miesiąc, dzień).

Trzymając dalej , wciśnij  lub , aby wyświetlić rok.

Dźwięk przycisków

Za pomocą  i  ustaw głośność przycisków (S1-3)



Funkcje

Alarm

Wciśnij , aby ustawić alarm.

Za pomocą  i  ustaw godzinę i zatwierdź .

Ustaw minuty i ponownie zatwierdź .

Następnie wybierz kiedy ma zadzwonić budzik za pomocą  i .

E 05 - Poniedziałek - Piątek

E 06 - Poniedziałek - Sobota

E 07 - Poniedziałek - Niedziela

i zatwierdź .

Następnie ustaw godzinę zachodu słońca (więcej informacji dwie strony dalej)

Włącz/wyłącz funkcję zachodu słońca:

F1 - wyłączona

F2 - włączona



Funkcje

Zatwierdź , a następnie przytrzymaj , aby włączyć alarm; nad wyświetlaną godziną zapali się ikona .

Alarm zadzwoni 10 min przed ustawionym czasem z 50% głośnością przez 1 min. Możesz go wyłączyć wciskając dowolny przycisk.

Alarm o ustawionej godzinie dzwoni przez 5 min z pełną głośnością.

Drzemka

Gdy alarm zadzwoni wciśnij dowolny przycisk, aby włączyć drzemkę. Ikona  zacznie mrugać.

Alarm zadzwoni ponownie po 10 min. Można włączyć 2 drzemki.

Przytrzymaj , aby wyłączyć drzemkę



Wschód/zachód słońca

Królik imituje wschód i zachód słońca.

30 min przed ustawionym alarmem lampka zapali się i zacznie się stopniowo rozjaśniać. Wciśnij , aby wyłączyć.

30 min przed ustawionym zachodem słońca lampka zapali się i zacznie się stopniowo ściemniać. Wciśnij , aby wyłączyć.

Alarm nie musi być włączony żeby Królik imitował zachód słońca.



Parametry Produktu

Nazwa produktu: KRÓLIK BUDZIK/LAMPKA NOCNA LED RGB

Symbol: MW20773/MW20774

Kolor produktu: Biały/Różowy

Napięcie znamionowe: DC5V --- 1A

Moc: 3.1W

Barwa światła: 3000K & RGB

Bateria: CR2032

Waga: 444g

Materiał: ABS+Silikon

Wymiary: 151x101x182mm




Uwaga!

- Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem lub po długim czasie nieużywania.
- Produkt nie powinien być umieszczany pod kątem większym niż 6°.
- Nie używaj produktu w środowisku o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności.
- Trzymaj produkt z dala od wody.
- Produkt posiada wbudowany akumulator.
- Nie rozkręcaj, nie naprawiaj, nie modyfikuj produktu na własną rękę.
- Źródło światła w produkcie jest niewymienialne.






**RABBIT
ALARM CLOCK/
RGB LED NIGHT LIGHT
USER GUIDE**



Rabbit Alarm Clock RGB LED Night Light




Battery and power

The product requires constant power supply!

Please use a DC5V  1A adapter or a computer USB port to power.

The CR2032 battery is used only to maintain the clock memory (time, date etc.)



Functions

Power ON/OFF

The product requires constant power supply!

Press **ON** at the back to turn ON/change color of the light.

Hold **ON** to turn OFF the light.

Use **+** & **-** to change brightness.

Ustawianie godziny

Press **ON**, then using **+** & **-** succesively set: year, month, day, 12/24h, hours, minutes and display brightness (L1-3).

Press **ON** to confirm.

Date

Hold **ON** to display date (month, day).

Still holding **ON** press **+** or **-** to display year.

Button sound

Using **+** & **-** to adjust volume of the buttons (S1-3)



Functions

Alarm

Press **1** to set the alarm.

Using **2** & **3** set the hours and confirm **4**.

Set the minutes and confirm **4**.

Then using **5** & **6** choose when the alarm will ring:

E 05 - Monday - Friday

E 06 - Monday - Saturday

E 07 - Monday - Sunday

and confirm **4**.

Then set the time of sunset (more on that 2 pages later)

Turn ON/OFF sunset function:

F1 - OFF

F2 - ON



Functions

Confirm and then hold to turn ON the alarm;

🔔 will light up above displayed time.

The alarm will ring 10 min before set time with 50% volume for 1 min. You can turn it OFF by pressing any button.

The alarm will ring for 5 min with full volume at set time.

Snooze

When the alarm rings press any button to turn ON the snooze.

The 🔔 will start flashing.

The alarm will ring again in 10 minutes. You can turn ON snooze 2 times.

Hold to turn OFF snooze.



Sunrise/Sunset

The bunny imitates sunrise and sunset.

30 min before set alarm the light will get gradually brighter

Press to turn OFF.

30 min before set sunset time the light wil get gradually dimmer.

Press tu turn OFF.

The alarm doesn't need to be ON for Rabbit to imitate sunset



Product Parameters

Product name: RABBIT ALARM CLOCK/RGB LED NIGHT LIGHT

Product symbol: MW20773/MW20774

Product color: White/Pink

Rated Voltage: DC5V --- 1A

Power: 3.1W

Light temperature: 3000K & RGB

Battery: CR2032

Weight: 444g

Material: ABS+Silicone

Dimensions: 151x101x182mm



Warning!

- Please charge the product fully before using it for the first time or after a long time of not using it.
- The product shall not be placed at an angle of inclination of more than 6°.
- Don't use the product in a high-temperature and high-humidity environment.
- Keep the product away from water.
- This product's built-in battery can not be replaced.
- Do not disassemble, repair or modify the product by yourself.
- The light source of this product is not replaceable.

