

# INSTRUKCJA/MANUAL

## ŚCIEMNIACZ LED RF 18A 216W Z BIAŁYM PILOTEM

RF 18A 216W LED dimmer with white touchscreen remote control

**Funkcja/Feature:**

**2.4GHz Sterownik RF z pilotem. Zasięg >20m**

2.4GHz RF Remote Control.Remote distance >20m

**Specyfikacja/Specifications:**


**Napięcie/Voltage:** DC12V~24V

**Natężenie/Current: Maksymalnie 6A na kanał/Max 6A for Channel**

**Moc/Power:** 216W / 432W

**Temperatura pracy/Operating Temp.:** -20C~60C

**Zdalny tryb gotowości/Remote Standby:** 0.5mw.



**Zdalny Interfejs**  
Remote Interface



**Dopasowanie kodu (dopasuj pilota do kontrolera)**  
Code matching (Match the Remote to the Controller):



**Kod domyślny: jeden pilot może sterować wieloma kontrolerami**

**Jeśli chcesz dopasować pilota do jednego określonego kontrolera, musisz dopasować kod tego pilota do kontrolera.**

**Poniżej pokazano, jak dopasować kod:**

1. włącz kontroler i w ciągu 5 sekund synchronicznie naciśnij 2 przyciski na pilocie. Jak pokazano po lewej stronie.
2. gdy kod zostanie dopasowany pomyślnie, pasek zamiga 3 razy.

**Defaults Code:** one Remote can control multi controllers

If you want to **match a Remote to one certain Controller**, you need to match the code of this Remote to the Controller.

**Here Below shows you how to match the code:**


1. Power on the Controller, and **within 5 seconds**, synchronously press the 2 keys on the Remote. As left image shown.
2. When the code matched successfully, the stripe (lighting) would triply flicker.

Wymiary/Dimensions:

ecolight®  
lights & more



Konfiguracja połączenia/Connecting Setup:



Urządzenie jest oznaczone symbolem przekreślonego kołowego kontenera na śmieci zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. oraz Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. To oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



This device is labelled with a crossed out wheeled bin symbol with a single black line underneath (WEEE), as prescribed by the European Community Directive 2012/19/UE of 04.07.2012 and in accordance with The Waste Electrical and Electronic Equipment Act of 11 September 2015. This symbol indicates that device may not be disposed of with other household waste. The user is responsible for the disposal of this equipment through a designated "WEEE" collection points, such as local collection points, stores or designated local authority bodies. This policy is intended to promote greater efficiencies in the management of WEEE disposal and to enforce the protection of the environment and human health.

